D系列变频器

■ 特点:

- 标配CC-CAN 通讯总线,可采用通讯总线控制,配线简单、调试方便、 系统柔性大。
- 双模拟量输入及专利的函数运算,可实现多台电机联动运转,每台电机 均可微调速度。
- O 内置电磁制动电机专用控制端口及菜单,方便驱动电磁制动电机。
- 内置高速电主轴专用菜单F6.12、F6.13, 方便使用。
- O 可用PLC晶体管高速脉冲0~1kHz直接控制变频器输出频率,调整电机转速。
- O 优化的大散热器结构设计,温升低,可靠性高,寿命长。



■ 型号命名方法:

变频器									
		玄제	퓐 므	主参数					
制动电阻		까 기	至 5	输入电源	电机功率	电机电压			
			D400		4kW				
			D550		5. 5kW				
		D系列	D750	三相 380V	7. 5kW				
			D1100		11kW	三相 380V			
			D1500		15kW				
			D1850		18. 5kW				
			D2200		22kW				

 承列代号	 □□□ 适用电机 功率代号 	□ ↓ 派生代号
D系列 大功率变频器	4kW 22kW	

■ 外形图:

型号阵列表:

型号	А	В	С	D	E
D400					
D550	181	169	200	94	149
D750					
D1100					
D1500	005	000		404	400
D1850	235	223	280	134	108
D2200					





A系列

变频器

B系列 变频器

C系列 变频器

D系列



运转/停止模式接线及设置方法







图 7

0.25-22kW变频器

D系列变频器菜单



	<u>зд Э</u>	21 11	≥ x ⊨	多效初起	反足范围		默认值	设定值	地址	改权限	
			F0.00	控制模式	1. 智能V/F 2. 矢量	选择2"矢量"电机功率必须与变频器 功率一致,矢量自学习见菜单F6.05	1		0	×	
制动电阻			F0.01	LED显示内容	 用户设定的频率值Hz 用户设定的频率对应值 电机运转电流值A 变频器实际输出的频率值Hz 	选择2"用户设定的频率对应值",可显示 F0.02、F0.03设置的对应值。	1		1		
			F0.02	最高频率对应 显示值	0.0 ~ 3000	人性化直观显示设备运转值。	100.0		2	\checkmark	
		_	F0.03	0Hz 频率对应 显示值	0.0 ~ 3000	如:输送带速度值。	0.0		3		
			F0.04	第一运转 命令源	 FWD、REV输入端口,上电不可直接运转 FWD、REV输入端口,上电可直接运转 变频器操作面板 RS-485 CC-CAN 通讯总线 	变频器运转时,默认第一运转命令源, 仅当F1组设定为7 "切换为第二运转命 令源 "且该开关闭合时,变频器才由第二 运转命令源控制;		4			
		F0.05	第二运转 命令源	 FWD、REV输入端口,上电不可直接运转 FWD、REV输入端口,上电可直接运转 变频器操作面板 RS-485 CC-CAN 通讯总线 	选项2"上电可直接运转"即变频器上电时 若FWD或REV闭合,变频器直接运转,有 一定危险性,请谨慎使用。	1		5			
				F0.06	旋转方式	1. 允许正反转 2. 允许正转,禁止反转 3. 允许反转,禁止正转	限制电机旋转方向,防止设备发生故障 或事故。	1		6	
	F0组	基本设置	F0.07	旋转方向	1. 不取反 2. 取反	不改变电机接线,直接改变电机旋转方向。	1		7		
		F0.08	F0.08	第一主速频率	 2. 模拟量输入端口AD1 0~10V 2. 模拟量输入端口AD1 0~10V 3. 模拟量输入端口AD2 4. AD1和 AD2 模拟量函数组合 AD1×【1+(AD2-E)×F】 5. M1多功能输入端口0~14比高速脉冲 6. 菜单F7组 PLC功能控制 7. 菜单F9组 PID 控制 8. RS-485 9. CC-CAN通讯总线 	变频器运转时,默认第一主速频率调 整方式,仅当F1组设定为6"切换为 第二主速频率"且该开关闭合时,变频 器才以第二主速频率运转。 模拟量函数组合用于多台电机联动运转, 单台独立速度微调,使用此功能时需 设置F0.11 偏置值E和F0.12 倍率值F。 此时AD2 模拟量必须为0~10V(默认)。 模拟量默认0~10V自动匹配0~最高频率, 也可通过菜单F4.12、F4.13 修改设定。	1		8	×	
294	294		F0.09	.09 第二主速频率 1. 变频器操作面板▲▼按钮 2. 模拟量输入端口 AD1 0~10V 3. 模拟量输入端口 AD2 4. AD1和 AD2 模拟量函数组合 AD1×【1+ (AD2-E)×F】 5. M1多功能输入端口0~1kHz高速脉冲 6. 菜单F7组 PLC 功能控制 7. 菜单F9组 PID 控制 8. RS-485 9. CC-CAN通讯总线		0~1 Hz 脉冲频率对应变频器 0~最高频率。 此时 F1.01 自动默认21。 高速脉冲占空比50%,停发高速脉冲等效于 频率为0,此时变频器输出频率为0,电机停止。 PLC 功能控制必须与F7.00 PLC 开关同时使 用,变频器按F7组菜单的PLC 功能自动运行。 PID 控制必须与 F9.00 PID 开关同时使用。 变频器按 F9 组菜单的 PID 功能自动运行。	1		9		

组号	组名	参数码	参数功能	设定范围	说明	出 厂 默认值	用 户 设定值	Modbus 地址	运转更 改权限
		F0.10	AD2 模拟量 类型	1. 0~10 V 2. 0~20 mA 3. 4~20 mA	选择'1"时, "AD2 模拟量类型选择开关" 必须拨至电压档"V"[出厂默认]。 选择"2"、"3"时, "AD2 模拟量类型选择开关" 必须拨至电流档"mA"。	1		10	
		F0.11	偏置值E	0.0 ~ 9.9	与 F0.08-4, F0.09-4 函数组合配用。	0.0		11	
		F0.12	倍率值F	-1.00 ~ +1.00	与 F0.08-4, F0.09-4 函数组合配用。	0.00		12	
F0组	基本设置	F0.13	最高频率	20.0 ~ 200.0 Hz	限制电机最高转速,可防止超速, 发生损坏或事故。 选择 F6.12 高速电主轴功能时, 最高频率可设至 1000Hz,注意安全。	50.0		13	×
		F0.14	最低频率	1.0 ~ 20.0 Hz	限制电机最低转速,可防止电机由于 运行于低速导致过热、过载。	2.0		14	
		F0.15	第一加速时间	1.0 ~ 200.0 s	变频器运转时,默认第一加速、减速 时间仅当 F1 组设定为 5 "切换为第二	4.0		15	
		F0.16	第一减速时间	1.0 ~ 200.0 s	加闷仗当于"组役之为"。"奶茯乃第二 加减速时间"且该开关闭合时,变频器	4.0		16	
		F0.17	第二加速时间	1.0 ~ 200.0 s	7 以弗—加速、减速时间运转。 加速时间长、由机起动平稳。	4.0		17	
		F0.18	第二减速时间	1.0 ~ 200.0 s	减速时间长,电机停止平稳。	4.0		18	
		F1.00	FWD、REV 运 转端口功能	1. 正转/停止、反转/停止 2. 运转/停止	详见P-293 接线图。 选择"I",正转/停止、反转/停止由图8中K1、 K2 控制,闭合K1正转,闭合K2 反转,断开 开关停止。同时闭合K1、K2 停止。 选择"I",运转/停止由图1中SB1、SB2 按钮 控制,按SB1常开启动按钮,电机运转,运转 方向为正转,按SB2常闭停止按钮,电机停止, 可透过15/4112号"后标",进行要求扣检查后标	1		30	
F1组	F1组 多功能输入 端口设置 F1.01 F1.02 F1.03	F1.01		1. 多段速指令1	指令1闭合,运行F4.02第一段速频率, 北会2,记入,运行F4.02第一段速频率,	1		31	×
		F1.02	M1(F1.01)	2. 多段速指令2	指 之 2 闪 合 , 运 1] 14.03 第 二 校 还 频 平 , 指 令 1、2 同时 闭 合 , 运 行 F4.04 第 三 段 谏 频 率 。	2		32	
		F1.03	M2(F1.02)	3. 故障复位	出现代码表故障,待故障排除后, 复位恢复正堂。	3		33	
		F1.04	M4(F1.04)	4. 切换为点动频率	闭合切换至 F4.00 点动频率。	4		34	
		F1.05	M5(F1.05) M6(F1.06)	5. 切换为第二加减速时间	闭合切换至F0.17、F0.18 第二加、减速时间。	5		35	
		F1.06	· 多功能输入 端口功能	6. 切换为第二主速频率	闭合切换至 F0.09 第二主速频率。	6		36	
	I			7. 切换为第二运转命令源	闭合切换至 F0.05 第二运转命令源。				
			<u>F0.08或F0.09</u> 选择 5 时,	8或F0.09					
			<u>M1(F1.01)</u> 自动默认21,	9. DOWN 降低频率	F0.08 或 F0.09 需选择1。				
			<u>此处不能再重</u> 复使用。	10. 正转点动	变频器以点动参数运转,				
				11. 反转点动	点动参数由 F4.00 和 F4.01设定。				
				12.反转	F1.00选择2有效。闭合,电机由正转 变为反转,切换时间由F4.11设定。				
				13. 急停常开	急停开关为常开触点,闭合该开关, 电机急停。				
				14. 急停常闭	急停开关为常闭触点,断开该开关, 电机急停。				
				15. 计数口	仅 M2 多功能输入端口可设为计数口 进行计数,计数最高频率为 50 Hz。				
				16. 计数值清零	闭合再断开,计数值清零。				
				17. 直流制动无效	当F3.00 "直流制动"开,闭合该开关可 使直流制动无效。				
				18. PLC 程序暂停运转,断开后 继续运转	与 F7 组 PLC 功能配合使用。				
				19. PID 无效,维持当前频率输出	与 F9组 PID控制配合使用, 闭合该开关PID无效。				
				20. 摆频暂停,回到中心点频率	与F8组 摆频功能配合使用,闭合该 开关可使摆频暂停,回到中心点频率。				
				21. 无功能					

A系列 变频器

B系列 变频器

C系列 变频器

D系列 变频器

制动电阻

295

0.25-22kW变频器

の 组号 组名 参数码 参数功		组名	参数码	参数功能	设定范围	说明	出 厂 默认值	用 户 设定值	Modbus 地址	运转更 改权限	
12				F2.00	R1(F2.00)	1. 故障	出现代码表故障,继电器或晶体管动作输出。	1		40	
Ĩ N N				F2.01	R2(F2.01) 多功能继电器	2. 电机过载预警	当电机过载达到 F5.03 设定值,继电器 或晶体管动作输出。	10		41	
变				F2.02	输出, H1(F2.02)	3. 运行准备完毕	当变频器上电自检,可正常工作,继电器 或晶体管动作输出。	3		42	×
频				F2.03	H2(F2.03) 多功能晶体管	4. 电磁制动频率到达	连锁控制电磁制动电机的制动器,保证 同步运行,详见P-293 接线图中图7。	10		43	
品					输出	5. 运转状态	电机正处于运转状态,继电器或晶体管 动作输出。				
						6. 零频率状态	变频器输出频率为" 0 "时,继电器或晶体 管动作输出。				
A系列	F	2组	多功能输出 端口设置			7. 指定频率到达	当变频器输出频率达到 F4.06 设定值, 继由器或晶体管动作输出。				
变频器						8. 计数值到达	当计数值达到 F4.05 设定值,继电器或 晶体管动作输出。				
미지지						9. PLC 循环完成	与 F7 组 PLC 功能配合使用。				
B系列 变频器						10. 无功能					
				F2.04	DA模拟输出	1. 模拟输出频率计 0~最高频率		1		44	
C系列					信号设定	2. 模拟输出电流计 0~200%额定电流	100% 叶 52.04 概要和由法台計				\checkmark
变频器				F2.05	信号比例	0~200%	700%时,F2.04频率和电流自动 对应 0-10V。	100		45	
				F3.00	直流制动 功能开关	1. 关 2. 开	当变频器以减速时间减速,电机停止不够快, 可开启直流制动功能,实现电机快速停止。	1		50	
D系列				F3.01	停止时直流制	最低频率~最高频率Hz	频率越高,停止越快,但振动大。	30.0		51	
受列希					动起始频率						
			F3.02	动时间	0.0~ 10.0 s	只要能满定快速停止要求,时间尽重短, 以免电机发热。	0.0		52		
制动电阻 F3组	3组	制动设置	F3.03	启动时直流制 动时间	0.0~ 10.0 s	仅用于特殊场合,如风机被风吹反向运转, 电机启动前先直流制动,使风机停止,再 启动风机	0.0		53	×	
			F3.04	直流制动电流	0~75% 电机额定电流		75		54		
				启动时由磁制动							
				F3.05	松闸起始频率	2.0 ~ 5.0 Hz	使用该功能时, F0.14 最低频率须为 2.0Hz。同步控制电磁制动电机的制	2.0		55	
				F3.06	停止时电磁制动 抱闸起始频率	2.0 ~ 50.0 Hz	动器,保证同步运行,只要负氧不瞬 时失控滑落,频率越低越好。	2.0		56	
				F4.00	点动频率	2.0 ~ 20.0 Hz		5.0		60	
			F	F4.01	点动加减速 时间	0.1~10.0 s	由 F1组 点动频率 切换。	2.0		61	
				F4.02	第一段速频率	最低频率~最高频率Hz		20.0		62	
				F4.03	第二段速频率	最低频率~最高频率Hz	由 F1 组 多段速指令 1、2 切换。	30.0		63	
				F4.04	第三段速频率	最低频率~最高频率Hz		40.0		64	
				F4.05	M2 输入端口 计数到达值	0 ~ 9999		0		65	
	F	4组	辅助功能	F4.06	指定到达频率	0.0~最高频率Hz	输出至 F2组。	0.0		66	×
				F4.07	跳跃频率1	0.0~最高频率Hz		0.0		67	
				F4.08	跳跃频率2	0.0~最高频率Hz	在电机运转过程中,避开电机共振点, 不让电机运行在此频率区域。	0.0		68	
				F4.09	跳跃频率幅度	0.0 ~ 5.0 Hz		0.0		69	
				F4.10	载波频率	3 ~ 4 kHz	降低载波频率值,可降低变频器和电机温升, 但电机高频音变大。	3		70	
				F4.11	正反转切换 时间	0.0~20.0 s	进行电机正反转切换时,电机正反转之间的停顿时间。	0.0		71	
				F4.12	最高频率对应 的AD1电压值	0.0~10.0V	仅适用于模拟量输入端□AD1。	10.0		72	
				F4.13	0 Hz 频率对应 的AD1由压值	0.0~10.0V	一般无需修改,仅特殊控制才使用。	0.0		73	
				F5.00	电机额定功率	4.0 ~ 22.0 kW	默认电机功率与变频器功率相同。			80	
							须根据电机功率正确选择,防止电机烧坏。 微调这值可值中却与时过费运				
	F	F5组 月	i组 电机参数 F	F5.01	电机额定电流	8.7 ~ 42.5 A	行或稍过载即保护。			81	×
				F5.02	电机额定转速	900~3000转/分钟	根据电机铭牌参数输入50Hz 时的额定转速。 使用 F6.12 驱动高速电主轴时,此参数无效。	1400		82	

组号	组名	参数码	参	数功能	设定范围	说明	出 厂 默认值	用 户 设定值	Modbus 地址	运转更 改权限
		F5.03	电机	过载预警	75~100% 电机额定电流	电机过载前发出预警信号,提示用户, 与F2组配合,输出预警信号。	90		83	
		F5.04	电机	过载保护	100~130% 电机额定电流	电机过载,变频器停止输出, 并报警 Er-8,保护变频器及电机。	120		84	
		F5.05	电机	定子电阻	0.001 ~ 9.999 Ω	变频器矢量自学习参数。			85	
F5组	电机参数	F5.06	电机	转子电阻	0.001 ~ 9.999 Ω	以上参数由 F6.05 自学习后自动更新,			86	×
		F5.07	电机	定子、转 子电感	0.1 ~ 999.9 mH	- 一般无需设定。 2.4.5.3.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5.5	依据变频 器型号		87	
		F5.08	电机	定子、转 子互感	0.1 ~ 999.9 mH	多台向型亏电机右难以实现空報运转 自学习,可先让一台空载运转自学习, 英祖以上会数。再去工有制在其他会			88	
		F5.09	电机	空载电流	0.50 ~ 8.00 A	• 获侍以工梦数, 冉于工复制主共他台 变频器。			89	
					1. 风机或大惯量负载	비민리회상소폭해는 구정방정				
		F6 00	智	₽能V/F	2. 轻载	1	2		00	
		F0.00	负	载类别	3. 标准		3		90	
					4. 自定义	自定义由 F6.01~F6.04 定义。				~
		F6.01	V/F	50Hz 频率 时电压	100.0 ~ 380.0 V		380.0		91	^
		F6.02	定义	中间频率	2.0 ~ 50.0 Hz		10.0		92	
		F6.03	参数	中间频率 时电压	60.0 ~ 150.0 V	【			93	
		F6.04	组	1Hz 频率 时电压	10.0 ~ 65.0 V				94	
						F0.00选择"2"时,若电机转矩控制效果 无法满足要求,必须进行自学习。				
F6组	F6组 控制参数	F6.05 矢量		量自学习	 不自学习 脱开负载空载运转自学习 静止自学习 	尽量采用空载运转自学习以获得理想的 控制效果,空载运转自学习时先将电机 输出轴与负载脱开,按变频器面板上的 RUN键,电机运转一分钟左右,自学习 完毕。	1		95	×
				法府エアレレ		采用静止自学习效果较差,学习方法同 空载运转自学习,但无需将电机输出轴 与负载脱开,电机不运转即可自学习。				
		F6.06		速度坏比 例增益1	0~100				96	
		F6.07	矢	速度环积 分时间1	0.01 ~ 10.00 s				97	
		F6.08	量参	切换频率1	2.0 ~ 50.0 Hz	一般无需修改,仅特殊应用才需修改。	依据变频		98	×
		F6.09	数	速度坏亡 例增益2	0~100				99	
		F6.10		速度环根 分时间2	0.01 ~ 10.00 s				100	
		F6.11		切换频率2	2.0 ~ 50.0 Hz	교다 승규다 수 하다 가 전 101 - 상 구 쇼 기 수			101	
		F6.12	高速电主轴开关		1. 关 2. 开	型动高速电量轴时,远岸2 , 开证响反走 行6.13。变频器须降额使用, 按额定功率 70%配套使用。F0.15、F0.17 加速时间、 F0.16、F0.18减速时间须为56以上。F0.13 最高频率可设置至1000Hz,请注意安全。	1		102	
		F6.13	高道	速电主轴 碇频率	200 ~ 1000 Hz	见电主轴铭牌参数,务必正确,否则将 无力或烧坏电主轴。			103	
		F7.00	PLC 3	功能开关	1. 关 2. 开	F0.08 或 F0.09 选择 6 有效。	1		110	
		F7.01	PLC这	运行模式	1. 单次运行 2. 循环运行		1		111	
		F7.02	PLC角	第1段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		112	
		F7.03	PLC 🕯	第1段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		113	
		F7.04	PLC貨	第2段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		114	
F7纪	PLC功能	F7.05	PLC貨	횎2段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		115	×
	设置	F7.06	PLC貨	第3段频率	-最高频率~+最高频率Hz	-最高频率~+最高频率Hz 负值为反转,正值为正转.0值为停止。	0.0		116	
		F7.07	PLC 🖇	第3段运行 时间	0 ~ 9999 s	时间: 0~9999 s	0		117	
		F7.08	PLC 🕯	第4段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		118	
		F7.09	PLC角	第4段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		119	
		F7.10	PLC贫	第5段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		120	
		F7.11	PLC 🕯	第5段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		121	

A系列 变频器

B系列 变频器

C系列 变频器

D系列 变频器

制动电阻

0	● D系	列变频器	「菜单淀	青单:						
5	组号	组名	参数码	参数功能	设定范围	说明	出 厂 默认值	用 户 设定值	Modbus 地址	运转更 改权限
22			F7.12	PLC 第6段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		122	
K M			F7.13	PLC 第6段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		123	
变	57/0	PLC功能	F7.14	PLC 第7段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		124	
频	F/组	设置	F7.15	PLC 第7段运行 时间	0 ~ 9999 s	☐ 负值为反转,止值为止转,❶值为停止。 时间:0~9999 s	0		125	
器			F7.16	PLC 第8段频率	-最高频率~+最高频率Hz		0.0		126	
			F7.17	PLC 第8段运行 时间	0 ~ 9999 s		0		127	
A系列			F8.00	摆频功能开关	1. 关 2. 开	纺织行业绕线专用。	1		130	×
变频器			F8.01	摆频幅度	0.0 ~ 50.0%		0.0		131	
	F8组	摆频功能 设置	F8.02	摆频突变幅度	0.0 ~ 50.0%		0.0		132	~
B系列 变频器			F8.03	摆频上升时间	0.1 ~ 120.0 s	- 1111 1111111111111111111111111111111	0.1		133	
又少火市			F8.04	摆频下降时间	0.1 ~ 120.0 s		0.1		134	
C系列			F9.00	PID 开关	1. 关 2. 开	F0.08或F0.09选择7有效。 主要应用于水压、油压自动控制。	1		140	×
D系列			F9.01	PID 目标值 调整方式	 2.	反馈源(如:水压传感器)必须连接于 AD2 , 且反馈源AD2 必须为 0~10V。 目标值调整与AD2 为同比例,即为 0.0~100.0。	1		141	\checkmark
变频器	F9组	PID控制 设置	F9.02	PID 作用方向	1. 正作用 2. 反作用	PID 正作用,目标值大于反馈源 AD2, 电机转速升高,反之则下降。	1		142	×
制动电阻			F9.03	P值	0.0 ~ 100.0%	P 值越大,调整幅度越大。	0.0		143	
			F9.04	「值	0.1 ~ 10.0 s	l值越大,反馈滞后时间越长。	0.1		144	- ~
			F9.05	D 值	0.1 ~ 10.0 s	D值改善超调。	0.1		145	
			FA.00	通讯站号	1~247	1、RS-485与UC-UAN通讯共用通讯站号。 2、RS-485范围1~247, CC-CAN范围1~30。	1		160	-
			FA.01	数据传输速度	1. 4800 bps 2. 9600 bps 3. 19200 bps 4. 38400 bps 5. 57600 bps	若干扰大可降低传输速度,采用双 绞屏蔽线。	4		161	
	FA组	通讯设置 (请参考P266 通讯协议)	FA.02	数据传输格式	1. <8, N, 1> 2. <8, E, 1> 3. <8, O, 1> 4. <8, N, 2> 5. <8, E, 2> 6. <8, O, 2>		2		162	×
			FA.03	Modbus 模式	1. ASC II 模式 2. RTU 模式		2		163	
			FA.04	通讯超时	0.0~10.0s	当设置值为 0.0s,通讯超时不检测。 当设置值大于 0.0s,变频器每次收到有 效通讯数据后开始计时,在通讯超时时 间内没有再次收到有效通讯数据,则变 频器将减速停止并报警Er-3。 采用 RS485 通讯控制时,为确保通讯异 常时的设备安全,建议开启此功能。	1		164	
			Fb.00	恢复出厂设定	1. 不恢复 2. 恢复出厂设定		1		170	×
	Fb组	系统参数	Fb.01	程序版本	代码.版本				171	只读
			Fb.02	菜单版本	代码.版本				172	只读
	Fc组	制造参数	Fc.00	变频器型号					180	只读

● 故障代码表:

● 故障	管代码表:		0.2				
故障码	故障名称	故障原因及解决方法	ст I				
Er-0	系统参数异常	数异常,可通过Fb.00恢复出厂设置,若无法恢复,需返厂维修。					
Er-1	大幅度过电流	变频器 U、V、W 端口至电机端口连接线之间短路、对地短路或电机烧坏,检查电机与变频器之间的连接线和电机。	N N				
Er-2	过电流	负载过大、电机堵转、电机断线或加减速时间太短,可增大 F0.15、F0.17 或 F0.16、F0.18 时间值。	变				
Er-3	通讯超时	RS-485 通讯断线或通讯不稳定,检查 RS-485 通讯接线。	频				
Er-4	过电压	减速时间太短,增大 F0.16,F0.18减速时间值,安装制动电阻,详见 P-293 接线图,或采用 F3 组直流制动功能; 若为垂直升降负载或外力拖动电机,应降低运转频率值,若为风机或大惯量负载 F6.00 应设为 "1"。	諾				
Er-6	低电压	输入电源电压太低,检查进线电压。					
Er-7	变频器过热	负载太大,环境温度太高,散热片粉尘太多、风扇故障。	A系列 变频器				
Er-8	电机过载保护	当电机过载达到 F5.04 设定值,过载保护动作,若电机仅短时间运转,可调高 F5.04 电机过载保护值。	又少只由				
Er-9	旋转方向 限制警告	当用户在菜单 F0.06 已设置了旋转方向限制,但又错误输入被限制的旋转方向运转信号,则显示该警告提示。	B系列				
Er-d	电流偏置 电压异常	返厂维修。	变频器				

■ 使用须知

- 当变频器内部温度过高时, 散热风扇会自动启动, 请注意安全。
- 请勿在爆炸性环境、易燃性气体环境、腐蚀性环境以及容易沾上水的场所或可燃物周围使用。
- 避免连续振动,过度冲击。
- 请务必将接地端子接地。
- 安装、连接、检查等作业须由专业技术人员进行。
- 使用环境:

环境温度: -10℃~+45℃(无结冰);

环境湿度: 85%以下(无结露)。

C系列 变频器

D系列 变频器

制动电阻

制动电阻

应用:

○ 配套变频器使用。

 当变频器驱动惯性较大负载且需快速停止 或驱动上升下降负载时,必须安装制动电阻。



┛ 外形尺寸:



A系列 变频器

B系列

变频器

D系列 变频器

制动电阻





- 제무 : : : : : : : : : : : : : : : : : :		阳传(0)	파고 (\\\)	尺 寸 (mm)						
空亏	型亏 适能受频器型亏		」 功卒 (₩)	L1	L2	B1	B2	H1	H2	
R200	B、C系列	200	200	241	219	40	8	86	41	
R100	D400、D550、D750	100	500	360	340	50	8	99	45	
R47	D1100、D1500、D1850、D2200	47	1000	350	325	60	8.5	119	60	

0.25~22kW变频器系列

精研变频器 RS-485 通讯协议:

● 变频器使用RS-485通讯模式时菜单设置要求:

- 运转命令源设定: 菜单 F0.04 选择 4, RS-485。
- 主速频率设定: 菜单 F0.08 选择 8, RS-485。

○ 从机站号设定: 菜单 FA.00, 设定范围 1~247。注意: 每台变频器在通讯总线的站号必须是唯一的,不得重号。

○ 通讯参数设定:参照菜单 FA 组,数据传输速度及数据传输格式必须与上位机一致。

● 参数表:

参数类别	参数地址	参数值	功能说明
		0	停止
	100011	1	正转
它依知今冬	1000H	2	反转
うた前叩マ		8	故障复位
	1001H	0~9999	运转频率值,单位:0.1Hz(备注1)
	1002H	0~1000	PID目标值,单位:0.1%
	2000H	0~9999	输出频率值,单位:0.1Hz
		0	停止中
	2001	1	正转中
读状态信息	200111	2	反转中
		8	故障中
	2002H		电机电流值,单位: 0.01A
	2003H		母线电压值,单位:0.1V
		0	无故障
		1	Er_0 EEPROM 异常
		2	Er_1 大幅度过电流
		3	Er_2 过电流
		4	Er_3 通讯超时
诗妆陪伴和	2000	5	Er_4 减速过电压
医叹障1\49	30000	6	Er_5 输入缺相
		7	Er_6 低电压
		8	Er_7 变频器过热
		9	Er_8 电机过载保护
		10	Er_9 旋转方向命令与菜单 F0.06 矛盾
		11	Er_10 电流偏置电压异常

备注1: 运转频率值不得超过菜单 F0.13 最高频率值,否则变频器将维持当前频率,同时回复一个错误信息给上位机。

● 通讯数据帧格式,模式为:RTU

帧头 START	10ms 间隔					
从机站号 ADR	通讯站号: 01H~F7H (8bit)					
命令码 CMD	03H: 读从机参数; 06H: 写从机参数 (8bit)					
数据内容 DATA (N-1)						
数据内容 DATA (N-2)	数据内容:					
	参数地址,参数个数,参数值等(2*Nbit)					
数据内容 DATA0						
CRC CHK 低位	校政店·CDC店(19bit)					
CRC CHK 高位						
帧尾 END	10ms 间隔					

■精研变频器 RS-485 通讯编程举例:

● 要求电机以 35.2Hz 的频率正转, 运转一段时间后停止。

〇 写运转频率值:
 变频器频率值更改为 35.2Hz

从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	06H
参数地址高位	10H
参数地址低位	01H
参数值高位	01H
参数值低位	60H
CRC CHK 低位	DDH
CRC CHK 高位	72H

O 写正转:

电机止转	
从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	06H
参数地址高位	10H
参数地址低位	00H
参数值高位	00H
参数值低位	01H
CRC CHK 低位	4CH
CRC CHK 高位	CAH

O 写停止:
 电机停止

从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	06H
参数地址高位	10H
参数地址低位	00H
参数值高位	00H
参数值低位	00H
CRC CHK 低位	8DH
CRC CHK 高位	0AH

要求获取变频器工作状态信息,若读取的状态信息为故障,则增读故障代码,人工排除故障后,要求复位、清除故障信息,使变频器进入正常工作状态。

O 读状态信息 获取状态信息

从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	03H
参数地址高位	20H
参数地址低位	01H
参数个数高位	00H
参数个数低位	01H
CRC CHK 低位	DEH
CRC CHK 高位	0AH

O 若出现故障,增读故障代码 获取故障代码

从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	03H
参数地址高位	30H
参数地址低位	00H
参数个数高位	00H
参数个数低位	01H
CRC CHK 低位	8BH
CRC CHK 高位	0AH

O 待故障排除后,写故障复位 复位、清除故障信息,变频 器恢复正常

从机站号 ADR	01H
命令码 CMD	06H
参数地址高位	10H
参数地址低位	00H
参数个数高位	00H
参数个数低位	08H
CRC CHK 低位	8CH
CRC CHK 高位	ССН